

Anleitung

Kordel austauschen leicht gemacht



1. Schieben Sie die Kordel an beiden Enden durch die Löcher des Kordelstoppers.
Das linke Ende soll ca. 5 cm aus dem Stopper ragen.

2. Beide Kordelenden durch die Löcher im Spannteil fädeln.



3. Am langen Ende der Kordel eine Sicherheitsnadel befestigen.
Die Sicherheitsnadel muss geschlossen sein!

4. Nun die Sicherheitsnadel in den kleinen Schlitz am Besatz Ferse einfädeln.
Die Sicherheitsnadel Stück für Stück durch den Kanal schieben, bis sie an der anderen Seite am Besatz Ferse wieder durch den Schlitz erscheint.



5. Mit einer spitzen Nadel die Kordelenden übereinander nähen. Je nach Kordellänge werden 1 - 2 cm überlappend genäht. Dabei beim Nähen nicht durch den ganzen Gummi nähen, sondern immer nur einen Teil des "Überzugs" des Gummis fassen. Arbeit wenden und an der Rückseite ebenso wieder zurücknähen. Faden vernähen. Dann den Gummizug so durch den Kanal ziehen, dass das vernähte Ende etwa in der Mitte der Ferse sitzt. FERTIG!